

Kurzanleitung zur Reinigung des Cyclojekt160



1. Abschalten des Gerätes am Netzschalter der Steuerung



2. Entladungszeit von 1 Minute abwarten!
3. Nach laufendem Betrieb ausreichend Abkühlung des Gerätes abwarten!
4. Öffnen der Verschlussklappen am oberen Ende der Vorfiltereinheiten mittels Vierkantschlüssel



5. Überprüfung der Verschmutzung des Isolators



6. Bei grober Verschmutzung Staub mit Pinsel oder feiner Bürste entfernen.



Wir empfehlen zur Reinigung des Isolators eine „Rundbürste“ wie abgebildet. Damit lassen sich die Staubablagerungen auch im nicht sichtbaren Bereich des Isolators entfernen.



7. Reinigung bei zweiter Vorfiltereinheit wiederholen.
8. Kontrolle der Staubansammlung im unteren Teil des Vorfilters



Nach längerer Betriebszeit können sich kleinere Mengen an Staub in den unteren Teilen der Bögen ablagern. Wir empfehlen die Menge bei jeder Reinigung zu kontrollieren. Bei erhöhtem Staubanfall können die Ablagerungen einfach mit einem Aschesauger abgesaugt werden.

9. Dichtes Verschließen aller Wartungsöffnungen
10. Wiedereinschalten des Systems am Netzschalter