



Schutzgehäuse

Diajekt



Sensor

P+

P-

Okay

Nicht Okay

Überdruckanschluss
soll raus geführt werden!